


วงจรไฟฟ้าภายในเครื่อง



ข้อมูลจำเพาะ

ขนาด (มม.)	กว้าง 820 มม. ยาว 524 มม. สูง 993 มม.	
แรงดันน้ำ	0.05 - 0.78 MPa 0.5 - 8.0 kg-f/cm ²	
น้ำหนัก	36 กก.	
ประสิทธิภาพการทำงาน	50 %	
ปริมาณน้ำมาตรฐาน	ต่ำ : 44 l	ปานกลาง : 56 l สูง : 67 l
เวลาทำงานสูงสุด	การซัก 1 ชั่วโมง	การปั่นแห้ง 15 นาที

SAMSUNG

คู่มือการใช้งาน



ก่อนการใช้งานกรุณาอ่านคู่มือนี้ให้ละเอียด
และเก็บรักษาคู่มือไว้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยก่อนการใช้งาน	1
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย	1
ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง	1
รายละเอียดของชิ้นส่วน	2
แผนผังควบคุม	3
ขั้นตอนในการใช้เครื่อง	4
วิธีการซัก	4
วิธีการปั่นแห้ง	5
การซักน้ำเปล่า	5
การถ่าน้ำร้อน	6
การซักน้ำเปล่าในถังปั่นแห้ง	6
การติดตั้ง	7
การจัดวาง	7
การเปลี่ยนตำแหน่งรองท่อน้ำทิ้ง	7
วิธีทำความสะอาดตัวกรองน้ำทิ้ง	7
การทำความสะอาดตัวเครื่อง	7
ข้อแนะนำสำหรับการใช้งาน	8
การบำรุงรักษา	8
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	8
วงจรไฟฟ้าภายในเครื่อง	
ข้อมูลจำเพาะ	

บันทึก

Blank lined paper for writing.

บริการหลังการขาย

คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์

จำหน่ายมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือการบริการหลังการขาย
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน

รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

- | | |
|--|--|
| 1. ศูนย์บริการซัมซุงสำนักงานใหญ่
อาคาร เอ็มพีเอ คอมเพล็กซ์ 175 ซอยศึกษาวิทยา
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2689-3232
โทรสาร : 0-2689-3298 | 5. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา นครราชสีมา
เลขที่ 1630/13-14 อ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4426-2680
โทรสาร : 0-4426-2701 |
| 2. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา เชียงใหม่
เลขที่ 162/2 อ.ช้างหลาน ต.ช้างหลาน
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5381-8080
โทรสาร : 0-5381-8077 | 6. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พัทยา
เลขที่ 301/5-6 อ.สุขุมวิท (ติด ร.พ. กรุงเทพ-พัทยา)
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 22000
โทรศัพท์ : 0-3872-6284-6
โทรสาร : 0-3871-6283 |
| 3. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พิษณุโลก
เลขที่ 210/9-10-11 อ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5521-4930
โทรสาร : 0-5521-3397 | 7. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา สุราษฎร์ธานี
เลขที่ 141/93 อ.สุราษฎร์-นครศรี ต.บางกุ้ง
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0-7721-4577
โทรสาร : 0-7721-2169 |
| 4. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา ชอนแก่น
เลขที่ 4/10 อ.กลางเมือง ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4324-3021-2
โทรสาร : 0-4324-3022 | 8. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา หาดใหญ่
เลขที่ 274 , 276 อ.ธารมยุญวิทย์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7435-6262
โทรสาร : 0-7435-6698 |

บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 1 ซ. สวนอุตสาหกรรมศรีวิภา ถนนสุรนิภาส 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

CODE NO. DC68-01291A

ติดต่อกรุงเทพฯ : 195 อาคาร เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

SAMSUNG


ELECTRONICS

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยก่อนการใช้งาน

ทำการถอดจุกปิดรูออกจาก
ช่องท่อน้ำทิ้ง



สำหรับรุ่นมิ้มจะต้องถอดจุกปิดรู
ออกจากท่อน้ำทิ้ง ดังรูป



คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายอันเนื่องมาจาก
กระแสไฟฟ้าช็อต ควรทำการต่อสายดิน
กับท่อน้ำทิ้งเป็นโลหะ ห้ามต่อสายดินเข้ากับ
ท่อน้ำทิ้ง และสายโทรศัพท์เป็นอันตราย



ทำการถอดปลั๊กไฟออกจากเครื่อง
การใช้งาน

การติดตั้งควรอยู่ในที่ที่มีการระบาย
อากาศดี ไม่ควรติดตั้งบนพื้นพรม

ขณะที่เครื่องทำการปั๊มแห้งไม่ควรสัมผัส
ลงไปในถัง เพราะอาจทำให้คุณบาดเจ็บได้
เนื่องจากถังปั๊มแห้งมีความเร็วสูง



ถ้าสายไฟชำรุดกับเครื่องซักผ้า เวล
การชำรุดจะต้องทำการเปลี่ยนโดย
วิศวกร หรือศูนย์บริการ เพราะว่า
มีเครื่องมือที่เหมาะสมในการซ่อม

ไม่ควรให้เด็กเล่นเครื่องซักผ้าเพราะ
อาจทำให้เด็กพลัดตกลงไปในเครื่องได้



เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากเครื่อง
ซึ่งจะทำให้เครื่องเสียหายได้ ควรจ่ายน้ำ
ในระดับที่เหมาะสมไม่แรงจนเกินไป

ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง

ไม่ใช้น้ำร้อนมากเกินไป (50 องศาหรือมากกว่า)
เนื่องจากชิ้นพลาสติก และเสื้อผ้าของคุณอาจ
ได้รับความเสียหายได้

ก่อนทำการซักควรตรวจสอบสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋
ถ้ามีเศษสิ่งของประเภทเข็มหรือตะปูอยู่ในเสื้อผ้า
จะทำให้เกิดความเสียหายให้กับเครื่องและเสื้อผ้า

ทำการลดแรงดันของน้ำให้น้อยลง
เมื่อพบว่าแรงดันน้ำมากเกินไป

ต้องแน่ใจว่าได้แผ่นพลาสติกลงในถัง
ปั๊มแห้งแล้ว เพื่อป้องกันเสื้อผ้า
กระเด็นออกจากถังขณะปั๊มแห้ง

ไม่ควรทำให้น้ำกระเด็นโดนฝาปิดถังซัก

ไม่ควรทำให้น้ำเปียกที่แผงควบคุม
ด้านบนตัวเครื่อง

แผงควบคุม

SWT90C1(P) / SWT90C2(P)
WT10S0(P) / WT10S1(P) / WT10S2(P)

แบบที่ 1

WATER SELECTOR

ใช้สำหรับเลือกถังใส่น้ำ ขณะทำการซักผ้าจะไม่
อยู่ตำแหน่ง WASH หรือทำการปั่นแห้งผ้าจะไม่
อยู่ตำแหน่ง SPIN

WASH TIMER

ใช้สำหรับการตั้งเวลาการซัก 1-15 นาที

WASH SELECTOR


ท่านสามารถเลือกโปรแกรมซักได้หลายอย่าง
เพื่อทำการซักผ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

CYCLE SELECTOR

ใช้เลือกขั้นตอนการทำงาน การซัก, การปั่น, การถ่านน้ำ

SPIN DRY TIMER

ใช้สำหรับตั้งเวลาการปั่นแห้ง 1-5 นาที



SW-903(P) แบบที่ 2

WASH TIMER

ใช้สำหรับตั้งเวลาการซัก 1-15 นาที

WASH CONTROL

ท่านสามารถเลือกโปรแกรมการซักได้หลายอย่าง
เพื่อทำการซักผ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

SPIN DRY TIMER

ใช้สำหรับตั้งเวลาการปั่นแห้ง 1-5 นาที


WATER INTAKE

เพื่อให้น้ำเข้ากับก้อนผ้า


DRAIN SELECTOR

กดปุ่มควบคุมน้ำที่ปล่อยในตำแหน่ง WASH เมื่อทำการซัก

แผงควบคุมข้างหน้า



แผงควบคุมข้างหลัง



รายละเอียดของชิ้นส่วน

ฝ่าปิตักธำมหารัตน์
เมื่อก่อนเป็นฝ่าปิตักธำมหารัตน์
ตั้งแต่เป็นพระพุทธรูปขึ้นที่วัด
วัดบวรนิเวศ


THE UNIVERSITY OF CHICAGO

11/11/2011

ใช้ภาษาทางวิชาการและเขียน
เสนอข้อโต้แย้งและข้อเสนองาน

ฝ่ายปกครอง

ชาติพันธุ์ที่นับถือ
ไว้กับรัฐบาลเพื่อไม่ให้เกิดเสียง
และพลังต่อต้านการทำกาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์



ขั้นตอนในการใช้เครื่อง

วิธีการซัก

ก่อนทำการซักควรตรวจสอบสิ่ง :
ของดังต่อไปนี้

ทำการต่อพ่วงน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ


- วางท่อน้ำทิ้งลงในร่องน้ำ (ในการใช้ไม่มีปั๊ม)

- วางท่อน้ำทิ้งลงในอ่างล้างหน้า หรืออ่างอาบน้ำ (ในการใช้ไม่มีปั๊ม)

- ทำการเสียบปลั๊ก

แบบที่ 1

1. ทำการบิดปุ่ม CYCLE SELECTOR ไปที่ 'WASH RINE' (กรณีรุ่นไม่มีปุ่มไปที่ 'WASH')



2. เลื่อนปุ่ม 'WATER SELECTOR' ไปที่ 'WASH'

3. ทำการบิดปุ่ม WASH SELECTOR เพื่อเลือกกระดุมการซักตามต้องการ



4. ทำการเปิดน้ำเข้าเครื่องให้อยู่ในระดับ 'L1' ซึ่งเป็นระดับต่ำสุด จากนั้นทำการใส่ผงซักฟอก



5. ทำการใส่เสื้อผ้าลงในถังซัก พร้อมกับเปิดน้ำเข้าเครื่อง ในระดับที่เหมาะสม ไม่ควรให้เกินระดับ 'H3'



6. ทำการตั้งเวลาการซัก WASH TIMER 1-15 นาที



7. หลังจากการซักเสร็จแล้วให้บิดปุ่ม CYCLE SELECTOR ไปที่ 'DRAIN' เพื่อถ่ายน้ำทิ้ง



แบบที่ 2

1. ทำการบิดปุ่ม WASH CONTROL เพื่อเลือกกระดุมการซักตามต้องการ



2. ทำการกดปุ่ม DRAIN SELECTOR ไปที่ 'WASH'




3. ทำการเปิดน้ำเข้าเครื่องให้อยู่ในระดับ 'L1' ซึ่งเป็นระดับต่ำสุด จากนั้นทำการใส่ผงซักฟอก



4. ทำการใส่เสื้อผ้าลงในถังซัก พร้อมกับเปิดน้ำเข้าเครื่อง ในระดับที่เหมาะสม ไม่ควรให้เกินระดับ 'H3'



5. ทำการตั้งเวลาการซัก WASH TIMER 1-15 นาที



6. หลังจากการซักเสร็จแล้วให้กดปุ่ม DRAIN SELECTOR ไปที่ 'DRAIN' เพื่อถ่ายน้ำทิ้ง




ขั้นตอนในการใช้เครื่อง

การปั่นแห้ง

1. ทำการย้ายเสื้อผ้าเข้าสู่ตู้ปั่นแห้ง และจัดเสื้อผ้าให้เสมอกัน



2. ทำการใส่แผ่นพลาสติกลงในตู้ปั่นแห้ง พร้อมกับปิดฝาด้วย



3. ทำการปิดผ้าด้วยปั่นแห้ง




4. ทำการตั้งเวลาการปั่นแห้ง (SPIN DRY TIMER) 1-5 นาที



การซักผ้าเปล่า

แบบที่ 1

1. ทำการบิดปุ่ม CYCLE SELECT ไปที่ 'WASH-RINSE' (กรณีไม่มีปุ่มไปที่ 'WASH')



2. ทำการจ่ายน้ำเข้าเครื่องให้เหมาะสม ระวังอย่าให้น้ำล้นออกมาจากถังซัก

3. ทำการตั้งเวลาการซัก (WASH TIMER) 2-3 นาที



4. ทำการถ่ายน้ำออก โดยบิดปุ่ม CYCLE SELECT ไปที่ 'DRAIN'



5. ทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าว จนกว่าน้ำที่ถ่ายจะสะอาด ประมาณ 2-3 ครั้ง

แบบที่ 2


1. ทำการบิดปุ่ม DRAIN SELECT ไปที่ 'WASH'



2. ทำการจ่ายน้ำเข้าเครื่องให้เหมาะสม ระวังอย่าให้น้ำล้นออกมาจากถังซัก



3. ทำการตั้งเวลาการซัก (WASH TIMER) 2-3 นาที



4. ทำการถ่ายน้ำออก โดยบิดปุ่ม DRAIN SELECT ไปที่ 'DRAIN'



5. ทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าว จนกว่าน้ำที่ถ่ายจะสะอาด ประมาณ 2-3 ครั้ง

การถ่ายน้ำสิ้น

แบบที่ 1

1. ศึกษาระดับการจ่ายน้ำ (ปรับแรงดันให้มีอัตรา
การไหลเข้าของน้ำไม่เกินการไหลออกของน้ำทิ้ง)



2. ทำการตั้งเวลาการซัก
(WASH TIMER) 6-8 นาที



3. หลังจากตั้ง WASH TIMER ทำตามเสร็จ
แล้วทำการปิดก๊อกน้ำ



4. ทำการถ่ายน้ำทิ้งโดยการบิดปุ่ม
CYCLE SELECTOR ไปที่
'DRAIN'



แบบที่ 2

1. ศึกษาระดับการจ่ายน้ำ (ปรับแรงดันให้มีอัตรา
การไหลเข้าของน้ำไม่เกินการไหลออกของน้ำทิ้ง)

2. ทำการตั้งเวลาการซัก
(WASH TIMER) 6-8 นาที



3. หลังจากตั้ง WASH TIMER ทำตามเสร็จ
แล้วทำการปิดก๊อกน้ำ



4. ทำการถ่ายน้ำทิ้งโดยการกดปุ่ม
DRAIN SELECTOR ไปที่
'DRAIN'



การซักผ้าเปล่าในถังปั่นแห้ง



1. หลังจากซักผ้าเสร็จแล้ว
สามารถเลือกปรับระดับแรงดันน้ำได้
เพื่อซักผ้าเปล่าในถังปั่นแห้ง
ทำการใส่เสื้อผ้าลงในถังปั่นแห้ง
ให้แน่น



2. ทำการเลือกจ่ายน้ำเข้า ไปที่ SPIN
และทำการบิดปุ่ม CYCLE SELECTOR
ไปที่ DRAIN




3. ทำการจ่ายน้ำเข้าประมาณ 1 นาที
แล้วอย่าให้น้ำไหลออกจากถังซัก



4. หลังจากเปิดน้ำเข้าแล้ว ทำการ
ใส่เสื้อผ้าซักในถังปั่นแห้ง
หรือใส่เสื้อผ้าแห้ง



5. ทำการปิดถังปั่นแห้ง เพื่อให้
เครื่องทำงาน



6. ทำการตั้งเวลาการปั่นแห้ง
(SPIN DRY TIMER) 2-3 นาที

การติดตั้ง

การจัดวาง

ควรวางตัวเครื่องชิดกับกำแพงจากผนัง โดยระยะอย่างน้อย 15 เซนติเมตร

พื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้ง

ควรแน่ใจว่าพื้นที่ทำการติดตั้งมีความเรียบ และไม่เอียง เนื่องจากถ้าเป็นพื้นเอียงและไม้เรียบอาจก่อให้เกิดเครื่องทำงานมีเสียงดังและต้นเหตุเสียง (ความเอียงอย่างน้อย 2 องศา)

หลักเบื้องต้นการติดตั้งเครื่องในช่องที่มีความลึกมาก

ไม่ควรติดตั้งเครื่องไว้ในช่องแคบเกินไป หรือในสถานที่ที่สามารถทำให้เปียกฝนได้ เพราะความชื้นอาจทำให้ฉนวนของสายไฟเสียหายซึ่งเป็นเหตุทำให้ไฟฟ้าลัดวงจร

หลักเบื้องต้นความร้อนและแสงแดด

ความร้อนและแสงแดดอาจก่อให้เกิดความเสียหายในส่วนพลาสติก และอิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงไม่ควรติดตั้งเครื่องใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่สร้างความร้อนหรือวางไว้กลางแดดร้อน


ติดตั้งช่องน้ำทิ้งให้สูงจากพื้นประมาณ 70-80 ซม. เฉพาะรุ่นสแตนเลส



การเปลี่ยนตำแหน่งของช่องน้ำทิ้ง

ก่อนทำการเปลี่ยนตำแหน่งของช่องน้ำทิ้ง ควรถอดปลั๊กไฟออกก่อน

1. ทำการเปิดฝาหลังของเครื่องเพื่อเข้าถึงช่องน้ำทิ้ง
2. ทำการดึงท่อผ่านตัวล็อคเข้าที่ช่องของโครงสกรูข้างในโดยให้ท่อผ่านกับตัวล็อคทั้งสองด้าน



ตัวล็อค

วิธีทำความสะอาดตัวกรองน้ำทิ้ง (ไม่รวมรุ่นสแตนเลส)

1. วางแผ่นรองน้ำไว้ใต้เครื่อง เพื่อไม่ให้มีน้ำเปื้อกพื้น
2. หมุนตัวกรองทวนเข็มนาฬิกาแล้วดึงออก
3. ทำความสะอาดตัวกรองน้ำแล้วใส่กลับเข้าที่โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา



การทำความสะอาดตัวเครื่อง


1. การทำความสะอาดตัวกรองน้ำดื่ม

ทำการดึงตัวกรองน้ำดื่มออก โดยใช้วิธีถอดตัวรูป จากนั้นดึงออกตามลูกศรที่ระบุ



2. การทำความสะอาดผ้ากรอง

อาจมีเศษผ้าหรือตะกอนติดอยู่บนผ้ากรองหลังจากทำการซัก วิธีการถอดออกโดยยกผ้ากรองลง พร้อมกับดึงออกทั้งที่หนีบรูปจากแผ่นผ้าหรือตะกอนออกจากผ้าแล้วล้างให้สะอาด



3. การทำความสะอาดตัวเครื่อง

ทำการเช็ดความสกปรกภายนอกของตู้และตัวเครื่องภายนอกด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม ไม่ควรใช้น้ำยาล้างจานหรือแอมโมเนีย ทำความสะอาดเครื่อง ซึ่งอาจทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกเสียหาย

ข้อแนะนำสำหรับการใช้งาน

ปริมาณผ้า

ระดับน้ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
เสื้อเชิ้ต(ผ้าสังเคราะห์)	22 ชิ้น	29 ชิ้น	35 ชิ้น
กระโปรง(ผ้าฝ้าย)	38 ชิ้น	48 ชิ้น	58 ชิ้น
ชุดทำงาน(ผ้าฝ้าย)	16 ชิ้น	20 ชิ้น	25 ชิ้น

ผงซักฟอก

ปริมาณผงซักฟอก	ระดับน้ำ
44 กรัม	ต่ำ(44ลิตร)
56 กรัม	ปานกลาง(56ลิตร)
67 กรัม	สูง(67ลิตร)

- ปริมาณผงซักฟอกที่ระบุไว้เป็นปริมาณเฉลี่ยทั่วไปตามคู่มือของการใช้ผงซักฟอกที่ระบุไว้ข้างล่าง
- ควรเลือกใช้ผงซักฟอกให้เหมาะสม กับลักษณะของเสื้อผ้า


ตารางแสดงเวลาการปั่นแห้ง

เวลา	ชนิดของเสื้อผ้า
1 นาที	ผ้าบาง(ผ้าโพลีเอสเตอร์)
1-2 นาที	ผ้าขนสัตว์
3-5 นาที	ผ้าฝ้าย
5 นาที	ผ้าเนื้อหนา(ผ้าฝ้าย)

การบำรุงรักษา

เมื่อทำการใส่ผ้าลงในถังปั่นแห้ง


ทำการทดสอบให้ละเอียดกัน จากถังปั่นแห้งทดสอบการเคลื่อนไป ด้วยนิ้ว



การเก็บเสื้อผ้าที่อาจตกลงในระหว่างถังปั่นแห้ง

เพื่อความปลอดภัยควรถอดปลั๊กไฟออกก่อน

1. ทำการถอดสกรูออกจากฝาดังนี้
2. ตัวฝาดังนี้จะต้องติดอยู่ให้ทำการดึงขึ้นดังรูป
3. ทำการเก็บเสื้อผ้าที่ค้างอยู่ด้านในออกมา
4. ทำการประกอบฝาดังนี้



การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	จุดตรวจสอบ	ปัญหา	จุดตรวจสอบ
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	ตรวจสอบว่าการเสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบดีหรือไม่	การถ่ายน้ำไม่สะดวก	ตัวกรองน้ำมีสิ่งอุดตันหรือไม่ ดูการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าหน้า 7
เสื้อผ้ามีการหมุนสะดวกหรือไม่	ตรวจสอบดูว่าใส่เสื้อผ้าที่ซักมากเกินไปหรือไม่	การปั่นแห้งไม่ทำงาน	ผ้าปิดถังปั่นแห้งปิดสนิทหรือไม่ สิ่งแปลกปลอมตกลงไปข้างถังปั่นแล้วพื้นถาดหรือไม่ ดูการเก็บเสื้อผ้าที่กระเด็นออกถังปั่นหน้า 8
การปั่นแห้งผิดปกติ	มีการจัดเสื้อผ้าเหมือนกันหรือไม่		